

PYYKINPESUKONEET

Energiamerkintä

Energiamerkintä luokittelee laitteet seitsemään energiatehokkuusluokkaan, A+++ - D. Linkoustulos luokitellaan edelleen asteikolla A – G. Todellinen energiankulutus riippuu koneen käyttötavasta.

Sijoituspaikka ja täyttötapa

Paras sijoituspaikka pesukoneelle häiriöttömän toiminnan, kestävyiden ja turvallisuuden kannalta on kuiva, hyvin ilmastoitu, lämmin ja lattiakaivollinen tila. Kosteassa tilassa pesukone ruostuu ja siihen voi pesiä hometta. Suojaa kone veden roiskumiselta, jos kone sijoitetaan pesutilaan. Pesukone on painava ja siksi se sijoitetaan lattialle. Säädetävillä jaloilla kone asennetaan kaltevalla lattialla suoraan. Pesuominaisuuksissa ja kestävydessä ei ole eroa päältä tai edestä täytettävän koneen välillä. Sijoituspaikka ratkaisee tavallisesti, kumpi valitaan. Tarkista, että kone mahtuu oviaukosta sisälle. Osa edestä täytettävistä malleista on syvyysmitaltaan tavallista litteämpiä. Edestä täytettävä malli voidaan sijoittaa pöytätason alle tai kuivausrumpu sen päälle. Kuivausrummun tulee olla samaa merkkiä, koska kiinnityssarjat ovat merkkikohtaisia. Pesukoneen luokun aukeamissuunta kannattaa tarkistaa, koska luokun kätisyys ei ole vaihdettavissa. Koneen eteen tarvitaan myös käyttötilaa. Päältä täytettävän mallin kannen aukaisu vaatii tilaa yläpuolelle. Monissa päältä täytettävissä malleissa on esille otettavat siirtopyörät, joten alustan siivous sujuu helposti. Tarkista sijoituspaikan mukaan koneen ulkomitat, täyttö- ja poistoletkun sekä liitosjohdon riittävä pituus ja näiden tarvitsema tila.

Sähkö, vesi ja viemäri

Maahantuojaan asennus- ja käyttöohjeita on noudatettava. Kun koneen liitântäteho on alle 2,3 kW, riittää 10 A sulake. Suurempi liitântäteho edellyttää 16 A sulaketta. Pesukonehanan tulee olla koneen lähellä näkyvissä. Hana pidetään suljettuna, kun konetta ei käytetä. Vedenpaine rasittaa muuten koneen letkua ja venttiiliä. Sähkölämmitteisessä talossa voi ajastimella hyödyntää edullisempaa yösähköä. Pyykinpesukonetta ei saa jättää ilman valvontaa, kun sitä käytetään tai se on ajastettu ja hana sen takia auki. Poistoletku on nostettava ohjeen mukaiselle korkeudelle. Jos letku on liian alhaalla, syntyy lappo eikä vesi pysy koneessa. Jos se on liian korkealla, kone ei jaksa poistaa vettä. Uusissa viemärijärjestelmissä on liitântä poistoletkulle. Vedenpoiston voi järjestää myös muoviputkesta, joka kiinnitetään seinään ja johdetaan lattiakaivoon tai poistoletku liitetään viemärintirenkaalla pesualtaan alle.

Pesutulos, kulutusluvut ja täyttömäärät

Pesu- ja huuhtelutulokseen vaikuttavat mm. pyykin lajittelu, oikean ohjelman ja pesuaineen valinta sekä pesuaineen annostelu. Ihorasva, hiki, tahrat ja hajua aiheuttavat bakteerit lähtevät pyykistä parhaiten vähintään 60 °C asteen ohjelmalla. Energiamerkinnän myötä sähkön- ja vedenkulutukset ovat pienentyneet, mutta pesuohjelmat ovat pidentyneet. Esim. kirjopesuohjelman pituus voi olla yli 2 tuntia. Kun valitaan 40 °C asteen pesuohjelma, sähköä kuluu noin 0,5 kWh, 60 °C asteen ohjelmalla noin 1 kWh ja 90 °C asteen ohjelmalla noin 2 kWh. Määräautomaattikka säättää vesimäärän sopivaksi pesuohjelman ja pyykin määrän ja laadun mukaan. Edullisinta on pestä sopivan täyttömäärän mukaisia koneellisia. Pesukoneiden ilmoitetut täyttömäärät ovat kasvaneet. Käytännössä kilo valko- tai kirjopyykin tarvitsee 13 litraa tilaa pesurummussa (täyttösuhde 1:13), että pesutulos on hyvä. Jos pesurummun tilavuus on 59 litraa, sopiva määrä kuivaa pyykin on 4,5 kiloa. Käytännössä tämä määrä on kolmen vuoteen alus- ja pussilakanat sekä tyynyliinat. Kone on sopivasti täytetty, kun käsi mahtuu rumpuun pyykkien päälle. Hienopyykin ja siliäviä tekstiilejä laitetaan vain puolet tästä ja konepesun kestäviä villavaatteita kolmasosa.

Ohjelman valinta ja peruspesuohjelmat

Tutustu pesukoneen ominaisuuksiin ja ohjelmiin käyttöohjeen avulla, niin saat koneestasi parhaan hyödyn. Pesuohjelman valinta on hankalaa, jos koneen ohjaustaulun merkinnät ovat epäselviä tai ohjelmien

käyttötarkoitus ja sisältö eivät selviä käyttöohjeesta. Ohjelma ja lämpötila valitaan usein samalla valitsimella, josta ohjelman vaihe ei käy ilmi. Erillinen pesuvaihenäyttö osoittaa ohjelman etenemisen ja aikanäyttö kertoo jäljellä olevan pesuajan, jolloin ohjelman arvioitu kesto selviää jo konetta käynnistettäessä.

Pyykinpesukoneen perusohjelmia ovat valko- ja kirjopesu-, siliävä- ja hienopesu- sekä villaohjelma. Hyvin likainen pyykki voi tarvita esipesun. Valko- ja kirjopesuohjelman käyntirytmä on normaali ja pyykki hankautuvat täydessä rummussa toisiaan vasten. Linkous tapahtuu suurimmilla kierroksilla ja on pitkä. Siliävä- ja hienopesuohjelmissa vettä on suhteessa enemmän. Siliävä -ohjelman mekaaninen käsittely on normaali, mutta linkous kevyempi. Hienopesussa mekaaninen käsittely on varovainen ja linkous kevyt. Villaohjelmassa pesurumpu pyörittää harvaan tahtiin tai vain keinuttaa vaatteita runsaassa vedessä. Linkous on kevyt.

Erikoisohjelmat ja lisävalinnat

Tavallisin erikoisohjelma on pikapesu, jota käytetään pienelle määrälle vähän likaista pyykkiä. Matalan lämpötilan nopea ohjelma ei korvaa peruspesuohjelmia. Monet erikoisohjelmat on nimetty tietyn tyyppiselle pyykille kuten paidoille, farkuille, urheiluvaatteille tai alusasuille. Erikoisohjelmien tarve on talouskohtaista. Pyykinpesukoneessa voi olla mahdollisuus säätää lämpötilaa, lyhentää tai pidentää ohjelmaa, lisätä vettä pesu- tai huuhteluvaiheeseen, valita lisähuuhteluita, säätää linkousta tai poistaa se kokonaan. Pesukoneet linkoavat 1000 - 1800 kierrosta minuutissa. Lingon kierrosluvun kasvaessa pyykkiin jäävän veden määrä vähenee, kuivuminen on nopeampaa ja kuivausrummun ja -kaapin sähkönkulutus pienenee. Kuivauslaitteen käyttö on silloin taloudellista ja ripustettunakin pyykki kuivuu nopeasti.

Hoito

Pyykinpesukoneeseen kertyvät, hajua aiheuttavat saostumat kannattaa poistaa pari kertaa vuodessa sitruunahapolla, jota saa apteekista. Annostelee 100 g sitruunahappoa pesuainelokeroon. Pese tyhjä kone korkean lämpötilan (90 - 95 °C) ohjelmalla. Pesu- ja huuhteluainekotelo, täyttöaukon kumikaulus, roskaloukku tai nukkasieppi ja vesiliitäntän tulovesisieppi puhdistetaan säännöllisesti käyttöohjeen mukaan. Jos pesurummussa on tarkastusluukku, sen kautta voi poistaa pesualtaaseen joutuneet esineet. Käytön jälkeen jätä pesukoneen luukku auki, että kone kuivuu.

Kuivaava pesukone

Kuivaava pesukone on ensisijaisesti pesukone, jossa voi kerralla kuivata puoli koneellista pestyä pyykkiä. Yhden erän kuivaus voi kestää yli kaksi tuntia. Koko koneellisen pesuun ja sen kuivaukseen kahdessa erässä kuluu aikaa yhteensä yli kuusi tuntia. Sähköä kuivaukseen kuluu 3 – 5 kWh. Kuivaava pesukone käyttää vettä myös kuivauksen aikana. Kuumailmapuhallus tiivistää kosteuden pyykistä höyryksi. Höyry tiivistyy kylmän veden avulla ja johdetaan poistoletkun kautta viemäriin. Kone käyttää vettä kuivaukseen keskimäärin 50 litraa. Jos pyykkiä on paljon, kuivaus on käytännöllisempää järjestää muulla tavalla.

Pyykinpesuaineet

Pesukoneissa vesimääriä on pienennetty. Mittaa pesuaine aina huolellisesti, koska ylimääräinen aine heikentää huuhtelutulosta. Suomessa vesi on yleensä pehmeää. Annostelua voi vähentää myös, jos pyykki on kevyesti likaantunutta tai pestään vajaa koneellinen. Vaalealle pyykille tarvitaan pesujauhe, jossa on valkaisuaine värillisille tahoille. Värilliselle pyykille on tarjolla jauheita ja nesteitä, jotka eivät haalista kirjopyykin värejä. Villa ja silkki pestään nestemäisellä pesuaineella, joka ei sisällä entsyymejä.